

## Hướng dẫn sử dụng lò vi sóng FS MOV01

### Các phím điều khiển:

1. **Display Screen:** đèn nguồn, thời gian nấu, thời gian hiện tại được hiển thị trên màn hình.
2. **Power:** Chức năng lò vi sóng.
3. **Grill:** Chức năng nướng.
4. **Combi:** Kết hợp chức năng vi sóng và nướng.
5. **Wei.Def:** Chức năng rã đông theo khối lượng.
6. **Clock/Kitchen Timer:** Cài đặt đồng hồ và thời gian nấu.
7. **Wei.Adj:** Kết hợp chức năng rã đông và làm chín thức ăn theo khối lượng.
8. **Time:** Điều chỉnh thời gian hoạt động.
9. **Menu:** Điều chỉnh chọn 1 trong 8 loại thực phẩm theo cài đặt của lò vi sóng.
10. **Stop/Cancel:** Dừng và thoát chương trình đã thiết lập.
11. **Start/Quick Start:** khởi động chương trình hoặc thiết lập chế độ nấu nhanh của lò vi sóng.

### Cách thiết lập các chế độ nấu, nướng:

1. Cài đặt đồng hồ (hiển thị thời gian thực): Có 2 chế độ 12h và 24h
  - Ấn và giữ nút “**Clock/Kitchen Timer**” từ 3s – 4s, màn hình hiển thị Hr-12 (chế độ 12h), ấn tiếp nút “**Clock/Kitchen Timer**” một lần nữa nếu bạn muốn chuyển sang chế độ 24h.
  - Xoay núm Time/Menu để cài đặt giờ.
  - Ấn nút “**Clock/Kitchen Timer**”.
  - Xoay núm Time/Menu để cài đặt phút.
  - Ấn nút “**Clock/Kitchen Timer**” để thực hiện.
2. **Menu Cook (Time/Menu)**
  - Xoay núm tròn ngược chiều kim đồng hồ, màn hình hiển thị Menu gồm 8 loại thực phẩm từ A1 -> A8. Khi muốn chọn 1 trong 8 loại thực phẩm đó, ta xoay núm tròn Menu để màn hình hiển thị về vị trí thực phẩm cần chọn,
  - Ấn **Wei.Adj** để chọn khối lượng của thực phẩm cần làm chín.
  - Ấn nút “**Start/Quick Start**” để thực hiện cài đặt.

*Chú ý:* Các loại thực phẩm trong Menu đều thực hiện thao tác như trên, thời gian làm chín thức ăn được cài đặt mặc định theo khối lượng của thức ăn.

### 3. Chức năng lò vi sóng (Power)

- Ấn nút "Power" để cài đặt chế độ lò vi sóng (có 6 mức công suất từ P100 -> P00).

Ấn nút Power	Công suất
1 lần	100% (P100)
2 lần	80% (P-80)
3 lần	60% (P-60)
4 lần	40% (P-40)
5 lần	20% (P-20)
6 lần	0% (P-00)

- Xoay núm tròn để chọn thời gian.
- Ấn nút Start/Quick Start để lò vi sóng bắt đầu hoạt động.

#### 4. Chức năng nướng (Grill)

- Ấn nút "Grill" để cài đặt chế độ nướng.
- Xoay núm tròn để chọn thời gian.
- Ấn nút "Start/Quick Start" để bắt đầu thực hiện.

#### 5. Chức năng vi sóng kết hợp nướng (Combi)

- Ấn nút "Combi" để cài đặt chế độ vi sóng kết hợp nướng. Chọn Co-1 hoặc Co-2.
- Xoay núm tròn để chọn thời gian.
- Ấn nút "Start/Quick Start" để bắt đầu thực hiện.

#### 6. Chức năng nấu nhanh (Start/Quick Start)

Thời gian nấu của chức năng này tối đa là 10 phút. Trong quá trình nấu, có thể ấn nút này lần nữa để thêm thời gian nấu.

#### 7. Chức năng rã đông (Wei.Def)

Cho phép bạn rã đông thức ăn theo khối lượng. Khối lượng cho phép từ 100g đến 1800g.

- Ấn nút **Wei/Def** để chọn chức năng rã đông
- Ấn nút **Wei/Adj** để chọn khối lượng cần rã đông.
- Ấn nút **Start/Quick Start** để thực hiện chương trình.

#### 8. Khóa phím điều khiển

Để khóa bàn phím và màn hình, ấn và giữ phím **Stop/Cancel** trong 3s, màn hình hiển thị ký hiệu hình khóa màu đỏ hiện lên là được. Để mở khóa, thao tác tương tự như trên.

